

altez®  
professional



**TITANIUM MASTER**





# TITANIUMMASTER

Parabéns! Você é um cliente especial, porque acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que proporciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

## DICAS AMBIENTAIS

### Embalagem

A Altez procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente.

### Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em reciclá-lo corretamente.

### Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte do modo mais correto possível.

## SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

### Para o Usuário

- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos.
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

## DESCRIÇÃO

A Máquina para corte Titanium Master é um aparelho profissional utilizado para realizar cortes de cabelo. Conheça abaixo as suas características:

- LED vermelho indicador de funcionamento e carregamento;
- botão liga/desliga ergonômico;
- botão giratório para ajuste de comprimento de corte;
- bivolt automático para as redes 127V - 220V;
- bateria interna que permite o funcionamento com ou sem fio;
- lâmina em cerâmica branca removível para fácil limpeza;
- lâmina fixa com revestimento em titanium;
- motor de alto desempenho;
- design anatômico;
- carrega em até 8 horas;
- bateria durável por um período de aproximadamente 45 minutos;
- acompanha quatro pentes para corte (3mm, 6mm, 9mm e 12mm);
- acompanha óleo lubrificante, uma escova para limpeza e um cabo adaptador para carregamento.

## INSTRUÇÕES DE USO

### Carregando seu aparelho

Antes de começar a utilizar o seu aparelho, realize o carregamento do mesmo. Para isso, siga as seguintes instruções:

- 01** - Certifique-se de que seu aparelho está desligado e com a bateria em seu interior.
- 02** - Conecte o cabo adaptador para carregamento no respectivo local do aparelho.
- 03** - Depois, conecte o plugue do cabo de alimentação da recarga na tomada da corrente elétrica.
- 04** - Deixe o aparelho recarregar por cerca de 8 (oito) horas. Nunca exceda o tempo de 20 (vinte) horas de recarga, pois isso pode diminuir a vida útil da bateria.

**Importante:** depois de carregar o seu aparelho completamente, use-o desligado da tomada e desconectado do carregador. A bateria durará por cerca de 45 minutos, não sendo necessário carregá-la após a cada uso. Somente depois que a bateria descarregar completamente, você pode carregá-la novamente, evitando, assim, prejudicar a sua vida útil. Procure utilizar sempre baterias recarregáveis no seu aparelho, as não recarregáveis não são permitidas.

### Como ajustar o comprimento de corte no seu aparelho

- 01** - Você pode ajustar o comprimento de corte do seu aparelho sem a necessidade de utilizar os pentes extras. Para isso, o seu aparelho conta com três opções de comprimento (0.8mm, 1.4mm e 2.0mm).
- 02** - Para ajustá-los, você só precisa girar o botão de medidas, localizado acima do botão ON/OFF do aparelho, até a altura de corte desejada.
- 03** - Depois de escolhida, você pode realizar o corte do cabelo.

**Observação:** use a posição 2.0mm para realizar cortes de fios com comprimento mais longo, a posição 1.4 para realizar cortes médios e 0.8mm para realizar cortes mínimos, curtos. Quanto mais baixo o nú-

mero escolhido no botão giratório mais curto será o corte do cabelo.

### **Como inserir os pentes**

O seu aparelho Titanium Master possui quatro pentes com quatro tamanhos diferentes de corte cada um (3mm, 6mm, 9mm e 12mm). Escolha o tamanho desejado para inserir no seu aparelho e siga os seguintes passos:

**01** - Deslize o pente por trás do aparelho, encaixando as suas laterais no cortador até que ambos fiquem perfeitamente encaixados.

**02** - Para retirar o pente, desencaixe-o, gentilmente, das laterais do aparelho e puxe-o para fora.

### **Utilizando seu aparelho**

**01** - Antes de realizar o corte, certifique-se de que o cabelo a ser cortado esteja limpo e sem nenhum produto, tais como cremes, óleos e outros.

**02** - Peteie o cabelo para desembaraçar os fios, eles podem estar secos ou molhados.

**03** - Defina o tamanho do corte ou encaixe o pente desejado no aparelho. Se optar por inserir um pente, coloque a posição do botão giratório do aparelho em 0.8mm, deixando assim o corte exato conforme as medidas do pente.

**04** - Pressione o botão ON/OFF no corpo do aparelho.

**05** - Inicie o corte com cuidado deslizando a lâmina com ou sem pente e seguindo o contorno da cabeça. Corte uma pequena quantidade de cabelos de cada vez, até atingir o resultado desejado.

**06** - Após a utilização do aparelho, desligue-o pressionando o botão ON/OFF.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

**01** - Antes de limpar o seu aparelho, desligue-o pressionando o botão ON/OFF. Se este estiver conectado no carregador, retire seu plugue da tomada.

**02** - Após cada utilização do aparelho, elimine os restos de cabelo com o auxílio da escova que acompanha o produto.

**03** - Para limpar a parte externa da máquina, utilize um pano umedecido ou um lenço macio.

**04** - Não use detergentes, abrasivos, solventes ou produtos químicos, pois estes podem danificar o seu aparelho.

**05** - Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.

**06** - Para limpar as lâminas, você pode retirá-las do corpo do aparelho. Para isso, coloque os dois dedos polegares em cada um dos lados das lâminas, pela frente do aparelho, e empurre-as, gentilmente, para frente. Depois, limpe-as.

**07** - Para colocar as lâminas novamente no aparelho, deixe o botão giratório do aparelho na posição 2.0mm, insira a peça das lâminas na parte traseira do aparelho e empurre-a de encontro com o corpo do aparelho, até que fique completamente encaixado.

**08** - Após a limpeza do seu aparelho, guarde-o em um local seco e seguro, fora do alcance de crianças.

### **Importante:**

- deixe o seu aparelho desligado quando este não estiver em uso;

- efetue uma limpeza periódica no seu aparelho, pois o pó acumulado pode afetar a sua beleza e dificultar a sua higiene;

- se for verificado que a bateria do aparelho está com possível vazamento, deixe-a em observação e troque-a por uma nova.

### **Lubrificando**

Para garantir um corte preciso e uma potência estável, procure lubrificar com frequência as lâminas de corte. Para isso, pingue algumas gotas de óleo nos dentes das lâminas, ligue a máquina por alguns minutos para espalhá-lo e desligue-a. Depois, passe, levemente, um pano seco sobre as lâminas, a fim de retirar o excesso existente.

### **Retirando a bateria**

Para retirar a bateria do seu aparelho, pressione o pequeno botão inferior existente nas costas do seu equipamento, assim a bateria sairá. Para inseri-la novamente, basta colocar a bateria no local adequado e empurrá-la para dentro até sentir que ela está completamente encaixada.

## **ATENÇÃO**

Para evitar o risco de danos pessoais, de fogo e de choque elétrico, estude cuidadosamente as precauções de segurança antes de utilizar seu aparelho.

**01** - Mantenha seu aparelho longe do alcance de crianças.

**02** - Mantenha os plásticos e outros materiais da embalagem longe do alcance de crianças e animais. Evite o risco de sufocamento.

**03** - Verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no seu aparelho e embalagem.

**04** - Retire o aparelho da tomada quando estiver trocando os acessórios ou limpando o mesmo.

**05** - Nunca deixe seu aparelho, cordão elétrico ou plugue entrar em contato com a água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize-o na banheira ou durante o banho, nem perto de pias ou de qualquer outro lugar onde possa cair e ser molhado.

**06** - Caso seu aparelho tenha entrado em contato com a água, não manuseie-o diretamente. Primeiramente, desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, só depois, desplugue-o da tomada. Em hipótese alguma, tente reutilizá-lo, a fim de evitar danos e choques elétricos.

**07** - Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.

**08** - Ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica, certifique-se de estar calçado e sobre piso seco.

**09** - Mantenha seu aparelho longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, altas temperaturas ou umidade.

**10** - Utilize este aparelho somente para o uso para o qual foi projetado, conforme descrito neste manual.

**11** - Não deixe o aparelho desacompanhado quando ligado na alimentação, pois mesmo que este esteja com o interruptor desligado, ele continua recebendo a corrente elétrica.

**12** - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho e mantenha-o longe de superfícies aquecidas.

**13** - Não utilize uma extensão elétrica e adaptadores para ligar seu aparelho.

**14** - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham conhecimento e experiência de uso.

**15** - Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável.

**16** - Nunca utilize seu aparelho se ele não estiver funcionando adequadamente, preste muita atenção nas condições do cabo e do plugue.

**17** - Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

**18** - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho, pois podem provocar mau funcionamento e danos ao usuário e produto.

**19** - Em hipótese alguma, toque ou encoste nas lâminas de corte do aparelho quando este estiver ligado, pois poderão acontecer acidentes.

**20** - Tenha cuidado com os acessórios nos cabelos, tais como grampos etc., pois se estes entrarem em contato com as lâminas poderão danificar o produto ou até mesmo causar acidentes.

**21** - Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

**22** - Procure manter o cabo elétrico livre, sem esticá-lo. Evite deixá-lo em um local onde alguém possa tropeçar.

<b>Informações Técnicas</b>	<b>Titanium Master</b>
Altura	175 mm
Largura	45 mm
Profundidade	40 mm
Peso Líquido	230 g
Tensão	<b>Bivolt / 127V - 220V / 50-60Hz</b>
Bateria	2,4V 1000mAh
Tempo de funcionamento da bateria	45 min
Tempo de carregamento da bateria	8 horas



### Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.


### Carimbo da Loja:

**Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar de informações, não deixe de nos contatar.**



altez®  
professional

[altez@altez.com.br](mailto:altez@altez.com.br)

 0800 704 64 70



O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou entrega do produto.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

**As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:**

- na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na utilização do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do local, etc.;
- tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Altez;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

**As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:**

- transporte do produto até o local de utilização;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Altez;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, tomadas, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, chuva, inundação, etc.



A Altez oferece ao profissional  
uma linha completa de produtos  
para transformar e reinventar a  
beleza todos os dias. Pertencente  
ao grupo Dompel, a marca apresenta  
produtos excepcionais para os salões de  
beleza, aliando inovação, tendências e  
tecnologia à qualidade, segurança e  
experiência de quem atua há mais de  
30 anos no mercado da beleza.

**altez**<sup>®</sup>  
profissional

Rua Barão do Amazonas, 10  
Bairro Diamantino – 95055-170  
Caxias do Sul - RS - Brasil  
+55 54 3733 6470

**[www.altez.com.br](http://www.altez.com.br)**