

altez®  
professional



WINDIONIC **2200**





# WINDIONIC2200

Parabéns! Você é um cliente especial, porque acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que proporciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

## DICAS AMBIENTAIS

### **Embalagem**

A Altez procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente.

### **Produto**

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em reciclá-lo corretamente.

### **Descarte**

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte do modo mais correto possível.

## SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

### **Para o Usuário**

- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos.
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

## DESCRIÇÃO

O Secador Altez Wind Ionic 2200 é um aparelho profissional utilizado para a secagem de cabelos e para a realização de penteados. Conheça abaixo as suas características:

- cabo emborrachado de 3 metros para melhor comodidade do profissional;
- emite íons negativos, os quais fecham as cutículas capilares, hidratando e mantendo o cabelo com mais brilho e maciez e diminuindo o seu frizz (arrepiaado);
- acompanha 2 bocais profissionais para o uso em diferentes aplicações;
- conta com botão de ar frio;
- possui botão seletor para duas velocidades;
- possui botão seletor para três temperaturas de funcionamento;
- possui sistema de proteção contra superaquecimento;
- conta com sistema de alça para pendurar;
- filtro de ar removível.

## INSTRUÇÕES DE USO

**01** - Antes de ligar seu aparelho, verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no aparelho e embalagem.

**02** - Plugue seu aparelho na tomada.

**03** - Selecione a posição da velocidade desejada no botão da parte superior do cabo, use (I) para vento médio e (II) para vento máximo.

**04** - Escolha a temperatura de ar quente desejada no botão da parte inferior do cabo, use (0) para temperatura mínima, (I) para temperatura média e (II) para temperatura máxima.

**05** - Realize a secagem ou a escovação do cabelo conforme desejar.

**06** - Seu aparelho possui dois ajustes de velocidade e três modos de temperatura. Ao utilizá-los, você pode combiná-los de formas diferentes para encontrar o melhor resultado. Com o uso do bocal concentrador de ar, você tem um fluxo perfeito para a secagem ou modelagem do cabelo, posicione-o da forma desejada para a utilização.

**07** - Para utilizar a opção de ar frio, mantenha o botão AR FRIO pressionado. Deste modo, o aparelho emitirá um vento com temperatura ambiente, podendo ser utilizado para finalizar a secagem ou o penteado.

**08** - Para desligar seu aparelho, pressione o botão de velocidade (superior) do cabo e o de temperatura (inferior) para a posição (0) e retire o plugue da tomada. Antes de guardá-lo, deixe-o esfriar completamente.

**09** - Depois, guarde-o em local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

**Importante:** para que seu aparelho funcione adequadamente, uma das velocidades deve estar selecionada (I) ou (II), do contrário, se estiver em (0), o aparelho não funcionará.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 01** - Antes de limpar seu aparelho, desligue-o da corrente elétrica e deixe-o esfriar completamente.
- 02** - Para limpá-lo, utilize um pano umedecido ou um lenço macio.
- 03** - Não use detergentes, abrasivos, solventes ou produtos químicos. Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.
- 04** - Este produto não necessita de lubrificação.
- 05** - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho.
- 06** - O filtro para entrada de ar pode ser removido para a limpeza. Para isso, basta girar a tampa traseira do aparelho no sentido anti-horário e puxá-la para fora. Para colocá-la novamente, encaixe-a firmemente no aparelho e gire-a no sentido horário.
- 07** - Após a limpeza do seu aparelho, guarde-o em um local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

### Importante:

- para seu aparelho funcionar adequadamente, procure mantê-lo sempre limpo;
- deixe seu aparelho desligado quando este não estiver em uso. Nunca armazene-o se ainda estiver aquecido, guarde-o quando esfriar por completo. Não enrole o cordão elétrico ao redor do secador de cabelos, pois pode causar danos ao produto.

## ATENÇÃO

Para evitar o risco de danos pessoais, de fogo e de choque elétrico, estude cuidadosamente as precauções de segurança antes de utilizar seu aparelho.

- 01** - Mantenha seu aparelho longe do alcance de crianças.
- 02** - Mantenha os plásticos e outros materiais da embalagem longe do alcance de crianças e animais. Evite o risco de sufocamento.
- 03** - Verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no seu aparelho e embalagem.
- 04** - Retire o aparelho da tomada quando estiver trocando os acessórios ou limpando o mesmo.
- 05** - Nunca deixe seu aparelho, cordão elétrico ou plugue entrar em contato com a água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize-o na banheira ou durante o banho, nem perto de pias ou de qualquer outro lugar onde possa cair e ser molhado.
- 06** - Caso seu aparelho tenha entrado em contato com a água, não manuseie-o diretamente. Primeiramente, desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, só depois, desplugue-o da tomada. Em hipótese alguma, tente reutilizá-lo, a fim de evitar danos e choques elétricos.
- 07** - Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.
- 08** - Ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica, certifique-se de estar calçado e sobre piso seco.
- 09** - Mantenha seu aparelho longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, altas temperaturas ou umidade.
- 10** - Utilize este aparelho somente para o uso para o qual foi projetado, conforme descrito neste manual.
- 11** - Em hipótese alguma, bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.

**12** - Não deixe o aparelho desacompanhado quando ligado na alimentação, pois mesmo que este esteja com o interruptor desligado, ele continua recebendo a corrente elétrica.

**13** - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho e mantenha-o longe de superfícies aquecidas.

**14** - Não utilize uma extensão elétrica e adaptadores para ligar seu aparelho.

**15** - Partes do aparelho aquecem quando em uso, evite o contato com a pele, principalmente no rosto, couro cabeludo e pescoço. Além disso, nunca ligue seu aparelho em superfícies sensíveis ao calor enquanto este estiver aquecido.

**16** - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham conhecimento e experiência de uso.

**17** - Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável.

**18** - Não utilize o aparelho próximo a produtos inflamáveis como tecidos e papéis.


**19** - Nunca utilize seu aparelho se ele não estiver funcionando adequadamente, preste muita atenção nas condições do cabo e do plugue.

**20** - Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

**21** - Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

**22** - Procure manter o cabo elétrico livre, sem esticá-lo. Evite deixá-lo em um local onde alguém possa tropeçar.

| <b>Informações Técnicas</b> | <b>Wind Ionic 127V</b> | <b>Wind Ionic 220V</b> |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Altura                      | 220 mm                 | 220 mm                 |
| Largura                     | 240 mm                 | 240 mm                 |
| Profundidade                | 95 mm                  | 95 mm                  |
| Peso Líquido                | 950 g                  | 950 g                  |
| Tensão                      | 127V / 50-60Hz         | 220V / 50-60Hz         |
| Potência                    | 2000W                  | 2200W                  |



### Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.


### Carimbo da Loja:

**Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar de informações, não deixe de nos contatar.**



altez®  
professional

[altez@altez.com.br](mailto:altez@altez.com.br)

 0800 704 64 70



## CERTIFICADO DE GARANTIA

altez®  
profissional

O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou entrega do produto.

- Secador Wind Ionic 2200 – 127V
- Secador Wind Ionic 2200 – 220V

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

### As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na utilização do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do local, etc.;
- tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Altez;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

### As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:

- transporte do produto até o local de utilização;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Altez;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, tomadas, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, chuva, inundação, etc.



A Altez oferece ao profissional  
uma linha completa de produtos  
para transformar e reinventar a  
beleza todos os dias. Pertencente  
ao grupo Dompel, a marca apresenta  
produtos excepcionais para os salões de  
beleza, aliando inovação, tendências e  
tecnologia à qualidade, segurança e  
experiência de quem atua há mais de  
30 anos no mercado da beleza.

**altez**<sup>®</sup>  
profissional

Rua Barão do Amazonas, 10  
Bairro Diamantino – 95055-170  
Caxias do Sul - RS - Brasil  
+55 54 3733 6470

**[www.altez.com.br](http://www.altez.com.br)**