

altez®
professional



WAVE 25





WAVE25

Parabéns! Você é um cliente especial, porque acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que proporciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

DICAS AMBIENTAIS

Embalagem

A Altez procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em reciclá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte do modo mais correto possível.

SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Para o Usuário

- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos.
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

DESCRIÇÃO

O Modelador Altez Wave 25 é um aparelho profissional utilizado para modelar cachos e realizar penteados. Conheça abaixo as suas características:

- funcionamento prático e eficiente;
- indicador luminoso que indica quando o aparelho está em funcionamento;
- conta com botão liga/desliga;
- cabo profissional de três metros com suporte giratório para prevenir que o fio se enrola;
- temperatura de até 200°C;
- conta com pezinho metálico para acomodar o aparelho sobre as superfícies sem danificar;
- possibilita a regulagem de temperatura ideal para cada tipo de cabelo;
- possui ponteira em plástico resistente ao calor para a prevenção de queimaduras;
- bivolt automático para as redes 127V - 220V.

INSTRUÇÕES DE USO

01 - Conecte seu aparelho na corrente elétrica, posicione o botão na posição "ON", selecione a temperatura desejada e aguarde alguns minutos para que atinja a temperatura adequada de uso.

02 - Certifique-se de que o cabelo a ser modelado esteja seco, separe as mechas que deseja modelar e escove-as para deixá-las livre de embaraçados.

03 - Para realizar cachos, pressione a alavanca para abrir o clipe fixador, encaixe a ponta de uma mecha no tubo modelador e feche o clipe.

04 - Mantendo a mecha presa, gire o modelador enrolando o cabelo ao redor do cilindro e levando-o em direção ao couro cabeludo até a altura desejada, exatamente da mesma maneira que você faria com os rolos de cabelo convencionais. Mantenha essa posição por cerca de 10 a 20 segundos. Depois, pressione a alavanca com o polegar e solte a mecha.

05 - Repita o processo em todo o cabelo. Após terminar, posicione o botão do aparelho para a posição "OFF" e retire-o da tomada.

06 - Se você manter o aparelho agindo de 5 a 10 segundos, o cabelo irá criar leves ondulações. Para atingir um balanceado maior, levante várias mechas de cabelo e, gentilmente, escove-as do couro cabeludo até a ponta.

07 - Este aparelho pode ser utilizado em cabelos naturais, descoloridos ou com coloração. Os cabelos finos ou descoloridos requerem de 10 a 20 segundos enrolados no cilindro, já os cabelos grossos podem necessitar de um tempo maior.

08 - Este aparelho pode ser utilizado em perucas de cabelos naturais, no entanto, não o utilize em perucas com cabelos artificiais, pois poderá ocorrer o derretimento dos fios por causa do calor proporcionado pelo cilindro.

09 - Não utilize o modelador em cabelos que foram tratados com laquê ou gel, pois estes podem grudar no cilindro, reduzindo a sua eficiência.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 01 - Antes de limpar seu aparelho, desligue-o da corrente elétrica e deixe-o esfriar completamente.
- 02 - Para limpá-lo, utilize um pano umedecido ou um lenço macio.
- 03 - Não use detergentes, abrasivos, solventes ou produtos químicos. Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.
- 04 - As partes plásticas não podem ser lavadas com água quente.
- 05 - Este produto não necessita de lubrificação.
- 06 - Antes de reutilizá-lo, seque-o completamente.
- 07 - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho.
- 08 - Após a limpeza do seu aparelho, guarde-o em um local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Importante: Efetue uma limpeza periódica no seu aparelho, pois o pó acumulado pode afetar a sua beleza e dificultar a sua higiene.

ATENÇÃO

Para evitar o risco de danos pessoais, de fogo e de choque elétrico, estude cuidadosamente as precauções de segurança antes de utilizar seu aparelho.

- 01 - Mantenha seu aparelho longe do alcance de crianças.
- 02 - Mantenha os plásticos e outros materiais da embalagem longe do alcance de crianças e animais. Evite o risco de sufocamento.
- 03 - Verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no seu aparelho e embalagem.
- 04 - Retire o aparelho da tomada quando estiver trocando os acessórios ou limpando o mesmo.
- 05 - Nunca deixe seu aparelho, cordão elétrico ou plugue entrar em contato com a água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize-o na banheira ou durante o banho, nem perto de pias ou de qualquer outro lugar onde possa cair e ser molhado.
- 06 - Caso seu aparelho tenha entrado em contato com a água, não manuseie-o diretamente. Primeiramente, desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, só depois, desplugue-o da tomada. Em hipótese alguma, tente reutilizá-lo, a fim de evitar danos e choques elétricos.
- 07 - Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.
- 08 - Ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica, certifique-se de estar calçado e sobre piso seco.
- 09 - Mantenha seu aparelho longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, altas temperaturas ou umidade.
- 10 - Utilize este aparelho somente para o uso para o qual foi projetado, conforme descrito neste manual.
- 11 - Não deixe o aparelho desacompanhado quando ligado na alimentação, pois mesmo que este esteja com o interruptor desligado, ele continua recebendo a corrente elétrica.
- 12 - Não enrole o fio principal ao redor do cilindro de cerâmica ou do cabo do equipamento. Mantenha-o longe de superfícies aquecidas.
- 13 - Antes de armazenar seu aparelho, desligue-o da corrente elétrica e deixe-o esfriar, nunca armazene-o enquanto estiver quente ou ligado à energia elétrica.

14 - Não utilize uma extensão elétrica e adaptadores para ligar seu aparelho.

15 - Partes do aparelho aquecem quando em uso, evite o contato com a pele, principalmente no rosto, couro cabeludo e pescoço. Além disso, nunca ligue seu aparelho em superfícies sensíveis ao calor enquanto este estiver aquecido.

16 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham conhecimento e experiência de uso.

17 - Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável.


18 - Nunca utilize seu aparelho se ele não estiver funcionando adequadamente, preste muita atenção nas condições do cabo e do plugue.

19 - Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

20 - Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

21 - Procure manter o cabo elétrico livre, sem esticá-lo. Evite deixá-lo em um local onde alguém possa tropeçar.

Informações Técnicas	Wave 25
Diâmetro	25 mm
Altura	70 mm
Largura	310 mm
Profundidade	30 mm
Peso Líquido	420 g
Tensão	Bivolt / 127V - 220V / 50-60Hz
Potência	48W



Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

Carimbo da Loja:

Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar de informações, não deixe de nos contatar.



altez®
professional

altez@altez.com.br

☎ 0800 704 64 70

O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou entrega do produto.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na utilização do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do local, etc.;
- tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Altez;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:

- transporte do produto até o local de utilização;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Altez;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, tomadas, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, chuva, inundação, etc.



A Altez oferece ao profissional
uma linha completa de produtos
para transformar e reinventar a
beleza todos os dias. Pertencente
ao grupo Dompel, a marca apresenta
produtos excepcionais para os salões de
beleza, aliando inovação, tendências e
tecnologia à qualidade, segurança e
experiência de quem atua há mais de
30 anos no mercado da beleza.

altez[®]
professional

Rua Barão do Amazonas, 10
Bairro Diamantino – 95055-170
Caxias do Sul - RS - Brasil
+55 54 3733 6470

www.altez.com.br