





WINDFORCE2200

Parabéns! Você é um cliente especial, porque acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que proporciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

DICAS AMBIENTAIS

Embalagem

A Altez procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em reciclá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte do modo mais correto possível.

SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Para o Usuário

- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos.
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

DESCRIÇÃO

O Secador Altez Wind Force 2200 é um aparelho profissional utilizado para a secagem de cabelos e para a realização de penteados. Conheça abaixo as suas características:

- cabo emborrachado de 3 metros para melhor comodidade do profissional;
- acompanha 2 bocais profissionais para o uso em diferentes aplicações;
- conta com botão de ar frio;
- possui botão seletor para duas velocidades;
- possui botão seletor para três temperaturas de funcionamento;
- possui sistema de proteção contra superaquecimento;
- conta com sistema de alça para pendurar;
- filtro de ar removível;
- possui display LCD informativo de temperatura do ar.

INSTRUÇÕES DE USO

01 - Antes de ligar seu aparelho, verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no aparelho e embalagem.

02 - Plugue seu aparelho na tomada.

03 - Selecione a posição da velocidade desejada no botão da parte superior do cabo, use (I) para vento médio e (II) para vento máximo.

04 - Escolha a temperatura de ar quente desejada no botão da parte inferior do cabo, use (0) para temperatura mínima, (I) para temperatura média e (II) para temperatura máxima.

05 - Realize a secagem ou a escovação do cabelo conforme desejar.

06 - Seu aparelho possui dois ajustes de velocidade e três modos de temperatura. Ao utilizá-los, você pode combiná-los de formas diferentes para encontrar o melhor resultado. Com o uso do bocal concentrador de ar, você tem um fluxo perfeito para a secagem ou modelagem do cabelo, posicione-o da forma desejada para a utilização.

07 - Para utilizar a opção de ar frio, mantenha o botão AR FRIO pressionado. Deste modo, o aparelho emitirá um vento com temperatura ambiente, podendo ser utilizado para finalizar a secagem ou o penteado.

08 - Para desligar seu aparelho, pressione o botão de velocidade (superior) do cabo e o de temperatura (inferior) do cabo para a posição (0) e retire o plugue da tomada. Antes de guardá-lo, deixe-o esfriar completamente.

09 - Depois, guarde-o em local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Importante: para que seu aparelho funcione adequadamente, uma das velocidades deve estar selecionada (I) ou (II), do contrário, se estiver em (0), o aparelho não funcionará.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 01** - Antes de limpar seu aparelho, desligue-o da corrente elétrica e deixe-o esfriar completamente.
- 02** - Para limpá-lo, utilize um pano umedecido ou um lenço macio.
- 03** - Não use detergentes, abrasivos, solventes ou produtos químicos. Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.
- 04** - Este produto não necessita de lubrificação.
- 05** - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho.
- 06** - O filtro para entrada de ar pode ser removido para a limpeza. Para isso, basta girar a tampa traseira do aparelho no sentido anti-horário e puxá-la para fora. Para colocá-la novamente, encaixe-a firmemente no aparelho e gire-a no sentido horário.
- 07** - Após a limpeza do seu aparelho, guarde-o em um local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Importante:

- para seu aparelho funcionar adequadamente, procure mantê-lo sempre limpo;
- deixe seu aparelho desligado quando este não estiver em uso. Nunca armazene-o se ainda estiver aquecido, guarde-o quando esfriar por completo. Não enrole o cordão elétrico ao redor do secador de cabelos, pois pode causar danos ao produto.

ATENÇÃO

Para evitar o risco de danos pessoais, de fogo e de choque elétrico, estude cuidadosamente as precauções de segurança antes de utilizar seu aparelho.

- 01** - Mantenha seu aparelho longe do alcance de crianças.
- 02** - Mantenha os plásticos e outros materiais da embalagem longe do alcance de crianças e animais. Evite o risco de sufocamento.
- 03** - Verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no seu aparelho e embalagem.
- 04** - Retire o aparelho da tomada quando estiver trocando os acessórios ou limpando o mesmo.
- 05** - Nunca deixe seu aparelho, cordão elétrico ou plugue entrar em contato com a água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize-o na banheira ou durante o banho, nem perto de pias ou de qualquer outro lugar onde possa cair e ser molhado.
- 06** - Caso seu aparelho tenha entrado em contato com a água, não manuseie-o diretamente. Primeiramente, desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, só depois, desplugue-o da tomada. Em hipótese alguma, tente reutilizá-lo, a fim de evitar danos e choques elétricos.
- 07** - Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.
- 08** - Ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica, certifique-se de estar calçado e sobre piso seco.
- 09** - Mantenha seu aparelho longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, altas temperaturas ou umidade.
- 10** - Utilize este aparelho somente para o uso para o qual foi projetado, conforme descrito neste manual.
- 11** - Em hipótese alguma, bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.

12 - Não deixe o aparelho desacompanhado quando ligado na alimentação, pois mesmo que este esteja com o interruptor desligado, ele continua recebendo a corrente elétrica.

13 - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho e mantenha-o longe de superfícies aquecidas.

14 - Não utilize uma extensão elétrica e adaptadores para ligar seu aparelho.

15 - Partes do aparelho aquecem quando em uso, evite o contato com a pele, principalmente no rosto, couro cabeludo e pescoço. Além disso, nunca ligue seu aparelho em superfícies sensíveis ao calor enquanto este estiver aquecido.

16 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham conhecimento e experiência de uso.

17 - Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável.

18 - Não utilize o aparelho próximo a produtos inflamáveis como tecidos e papéis.


19 - Nunca utilize seu aparelho se ele não estiver funcionando adequadamente, preste muita atenção nas condições do cabo e do plugue.

20 - Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

21 - Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

22 - Procure manter o cabo elétrico livre, sem esticá-lo. Evite deixá-lo em um local onde alguém possa tropeçar.

Informações Técnicas	Wind Force 127V	Wind Force 220V
Altura	210 mm	210 mm
Largura	240 mm	240 mm
Profundidade	90 mm	90 mm
Peso Líquido	950 g	950 g
Tensão	127V / 50-60Hz	220V / 50-60Hz
Potência	2000W	2200W



Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.


Carimbo da Loja:

Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar de informações, não deixe de nos contatar.



altez®
professional

altez@altez.com.br

 0800 704 64 70

CERTIFICADO DE GARANTIA

altez®
profissional

O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou entrega do produto.

- Secador Altez Wind Force 2200 – 127V
- Secador Altez Wind Force 2200 – 220V

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na utilização do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do local, etc.;
- tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Altez;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:

- transporte do produto até o local de utilização;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Altez;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, tomadas, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, chuva, inundação, etc.



A Altez oferece ao profissional
uma linha completa de produtos
para transformar e reinventar a
beleza todos os dias. Pertencente
ao grupo Dompel, a marca apresenta
produtos excepcionais para os salões de
beleza, aliando inovação, tendências e
tecnologia à qualidade, segurança e
experiência de quem atua há mais de
30 anos no mercado da beleza.

altez[®]
profissional

Rua Barão do Amazonas, 10
Bairro Diamantino – 95055-170
Caxias do Sul - RS - Brasil
+55 54 3733 6470

www.altez.com.br

altez®
professional



WINDFORCE **2200**