

altez®
professional



TITANIUM MASTER





TITANIUMMASTER

Parabéns! Você é um cliente especial, porque acaba de adquirir um produto com qualidade Altez que proporciona um design moderno e arrojado com a mais avançada tecnologia. Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu produto. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências.

DICAS AMBIENTAIS

Embalagem

A Altez procura, em seus novos projetos, usar embalagens cujas as partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de isopor, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente.

Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em reciclá-lo corretamente.

Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente vigente em sua região, desta forma, fazendo o descarte do modo mais correto possível.

SEGURANÇA

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Para o Usuário

- Produtos com conexões elétricas devem ser desligados da tomada para realizar limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico, use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre os cabos elétricos.
- Não tente consertar ou alterar o seu aparelho.
- Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

DESCRIÇÃO

A Máquina para corte Titanium Master é um aparelho profissional utilizado para realizar cortes de cabelo. Conheça abaixo as suas características:

- LED vermelho indicador de funcionamento e carregamento;
- botão liga/desliga ergonômico;
- botão giratório para ajuste de comprimento de corte;
- bivolt automático para as redes 127V - 220V;
- bateria interna que permite o funcionamento com ou sem fio;
- lâmina em cerâmica branca removível para fácil limpeza;
- lâmina fixa com revestimento em titanium;
- motor de alto desempenho;
- design anatômico;
- carrega em até 8 horas;
- bateria durável por um período de aproximadamente 45 minutos;
- acompanha quatro pentes para corte (3mm, 6mm, 9mm e 12mm);
- acompanha óleo lubrificante, uma escova para limpeza e um cabo adaptador para carregamento.

INSTRUÇÕES DE USO

Carregando seu aparelho

Antes de começar a utilizar o seu aparelho, realize o carregamento do mesmo. Para isso, siga as seguintes instruções:

- 01** - Certifique-se de que seu aparelho está desligado e com a bateria em seu interior.
- 02** - Conecte o cabo adaptador para carregamento no respectivo local do aparelho.
- 03** - Depois, conecte o plugue do cabo de alimentação da recarga na tomada da corrente elétrica.
- 04** - Deixe o aparelho recarregar por cerca de 8 (oito) horas. Nunca exceda o tempo de 20 (vinte) horas de recarga, pois isso pode diminuir a vida útil da bateria.

Importante: depois de carregar o seu aparelho completamente, use-o desligado da tomada e desconectado do carregador. A bateria durará por cerca de 45 minutos, não sendo necessário carregá-la após a cada uso. Somente depois que a bateria descarregar completamente, você pode carregá-la novamente, evitando, assim, prejudicar a sua vida útil. Procure utilizar sempre baterias recarregáveis no seu aparelho, as não recarregáveis não são permitidas.

Como ajustar o comprimento de corte no seu aparelho

- 01** - Você pode ajustar o comprimento de corte do seu aparelho sem a necessidade de utilizar os pentes extras. Para isso, o seu aparelho conta com três opções de comprimento (0.8mm, 1.4mm e 2.0mm).
- 02** - Para ajustá-los, você só precisa girar o botão de medidas, localizado acima do botão ON/OFF do aparelho, até a altura de corte desejada.
- 03** - Depois de escolhida, você pode realizar o corte do cabelo.

Observação: use a posição 2.0mm para realizar cortes de fios com comprimento mais longo, a posição 1.4 para realizar cortes médios e 0.8mm para realizar cortes mínimos, curtos. Quanto mais baixo o nú-

mero escolhido no botão giratório mais curto será o corte do cabelo.

Como inserir os pentes

O seu aparelho Titanium Master possui quatro pentes com quatro tamanhos diferentes de corte cada um (3mm, 6mm, 9mm e 12mm). Escolha o tamanho desejado para inserir no seu aparelho e siga os seguintes passos:

01 - Deslize o pente por trás do aparelho, encaixando as suas laterais no cortador até que ambos fiquem perfeitamente encaixados.

02 - Para retirar o pente, desencaixe-o, gentilmente, das laterais do aparelho e puxe-o para fora.

Utilizando seu aparelho

01 - Antes de realizar o corte, certifique-se de que o cabelo a ser cortado esteja limpo e sem nenhum produto, tais como cremes, óleos e outros.

02 - Peteie o cabelo para desembaraçar os fios, eles podem estar secos ou molhados.

03 - Defina o tamanho do corte ou encaixe o pente desejado no aparelho. Se optar por inserir um pente, coloque a posição do botão giratório do aparelho em 0.8mm, deixando assim o corte exato conforme as medidas do pente.

04 - Pressione o botão ON/OFF no corpo do aparelho.

05 - Inicie o corte com cuidado deslizando a lâmina com ou sem pente e seguindo o contorno da cabeça. Corte uma pequena quantidade de cabelos de cada vez, até atingir o resultado desejado.

06 - Após a utilização do aparelho, desligue-o pressionando o botão ON/OFF.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

01 - Antes de limpar o seu aparelho, desligue-o pressionando o botão ON/OFF. Se este estiver conectado no carregador, retire seu plugue da tomada.

02 - Após cada utilização do aparelho, elimine os restos de cabelo com o auxílio da escova que acompanha o produto.

03 - Para limpar a parte externa da máquina, utilize um pano umedecido ou um lenço macio.

04 - Não use detergentes, abrasivos, solventes ou produtos químicos, pois estes podem danificar o seu aparelho.

05 - Nunca coloque o aparelho em contato com água ou qualquer outro líquido.

06 - Para limpar as lâminas, você pode retirá-las do corpo do aparelho. Para isso, coloque os dois dedos polegares em cada um dos lados das lâminas, pela frente do aparelho, e empurre-as, gentilmente, para frente. Depois, limpe-as.

07 - Para colocar as lâminas novamente no aparelho, deixe o botão giratório do aparelho na posição 2.0mm, insira a peça das lâminas na parte traseira do aparelho e empurre-a de encontro com o corpo do aparelho, até que fique completamente encaixado.

08 - Após a limpeza do seu aparelho, guarde-o em um local seco e seguro, fora do alcance de crianças.

Importante:

- deixe o seu aparelho desligado quando este não estiver em uso;

- efetue uma limpeza periódica no seu aparelho, pois o pó acumulado pode afetar a sua beleza e dificultar a sua higiene;

- se for verificado que a bateria do aparelho está com possível vazamento, deixe-a em observação e troque-a por uma nova.

Lubrificando

Para garantir um corte preciso e uma potência estável, procure lubrificar com frequência as lâminas de corte. Para isso, pingue algumas gotas de óleo nos dentes das lâminas, ligue a máquina por alguns minutos para espalhá-lo e desligue-a. Depois, passe, levemente, um pano seco sobre as lâminas, a fim de retirar o excesso existente.

Retirando a bateria

Para retirar a bateria do seu aparelho, pressione o pequeno botão inferior existente nas costas do seu equipamento, assim a bateria sairá. Para inseri-la novamente, basta colocar a bateria no local adequado e empurrá-la para dentro até sentir que ela está completamente encaixada.

ATENÇÃO

Para evitar o risco de danos pessoais, de fogo e de choque elétrico, estude cuidadosamente as precauções de segurança antes de utilizar seu aparelho.

01 - Mantenha seu aparelho longe do alcance de crianças.

02 - Mantenha os plásticos e outros materiais da embalagem longe do alcance de crianças e animais. Evite o risco de sufocamento.

03 - Verifique se a tensão (voltagem) da sua energia elétrica é a mesma que a indicada no seu aparelho e embalagem.

04 - Retire o aparelho da tomada quando estiver trocando os acessórios ou limpando o mesmo.

05 - Nunca deixe seu aparelho, cordão elétrico ou plugue entrar em contato com a água ou qualquer outro líquido. Nunca utilize-o na banheira ou durante o banho, nem perto de pias ou de qualquer outro lugar onde possa cair e ser molhado.

06 - Caso seu aparelho tenha entrado em contato com a água, não manuseie-o diretamente. Primeiramente, desligue a fonte de alimentação no disjuntor principal e, só depois, desplugue-o da tomada. Em hipótese alguma, tente reutilizá-lo, a fim de evitar danos e choques elétricos.

07 - Não utilize seu aparelho com as mãos molhadas.

08 - Ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica, certifique-se de estar calçado e sobre piso seco.

09 - Mantenha seu aparelho longe da luz direta do sol ou de qualquer outra fonte de calor, altas temperaturas ou umidade.

10 - Utilize este aparelho somente para o uso para o qual foi projetado, conforme descrito neste manual.

11 - Não deixe o aparelho desacompanhado quando ligado na alimentação, pois mesmo que este esteja com o interruptor desligado, ele continua recebendo a corrente elétrica.

12 - Não enrole o fio principal ao redor do aparelho e mantenha-o longe de superfícies aquecidas.

13 - Não utilize uma extensão elétrica e adaptadores para ligar seu aparelho.

14 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que não tenham conhecimento e experiência de uso.

15 - Mantenha o aparelho sobre uma superfície estável.

16 - Nunca utilize seu aparelho se ele não estiver funcionando adequadamente, preste muita atenção nas condições do cabo e do plugue.

17 - Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

18 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho, pois podem provocar mau funcionamento e danos ao usuário e produto.

19 - Em hipótese alguma, toque ou encoste nas lâminas de corte do aparelho quando este estiver ligado, pois poderão acontecer acidentes.

20 - Tenha cuidado com os acessórios nos cabelos, tais como grampos etc., pois se estes entrarem em contato com as lâminas poderão danificar o produto ou até mesmo causar acidentes.

21 - Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

22 - Procure manter o cabo elétrico livre, sem esticá-lo. Evite deixá-lo em um local onde alguém possa tropeçar.

Informações Técnicas	Titanium Master
Altura	175 mm
Largura	45 mm
Profundidade	40 mm
Peso Líquido	230 g
Tensão	Bivolt / 127V - 220V / 50-60Hz
Bateria	2,4V 1000mAh
Tempo de funcionamento da bateria	45 min
Tempo de carregamento da bateria	8 horas



Condições Gerais:

A Altez não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Altez reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.


Carimbo da Loja:

Sempre que tiver dúvidas, sugestões e reclamações ou precisar de informações, não deixe de nos contatar.



altez[®]
professional

altez@altez.com.br

 0800 704 64 70

O seu produto Altez é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor ou entrega do produto.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados pelo fabricante como sendo de fabricação.

Caso o aparelho apresente algum defeito de funcionamento, dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido, acompanhado do produto, da nota fiscal referente ao mesmo e do certificado de garantia para realizar o procedimento de troca.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na utilização do produto, não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual de Instruções;
- na utilização do produto, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções quanto às condições de instalação do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, adequação do local, etc.;
- tiver ocorrido uso inadequado ou mau uso do produto, descuido, ou ainda, o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Altez;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série.

As garantias legal e/ou especial NÃO cobrem:

- transporte do produto até o local de utilização;
- despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Altez;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para utilização do produto, ou seja: rede elétrica, tomadas, bem como suas adaptações;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, impróprios para o seu funcionamento ou finalidade de utilização;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza, tais como: raio, chuva, inundação, etc.



A Altez oferece ao profissional
uma linha completa de produtos
para transformar e reinventar a
beleza todos os dias. Pertencente
ao grupo Dompel, a marca apresenta
produtos excepcionais para os salões de
beleza, aliando inovação, tendências e
tecnologia à qualidade, segurança e
experiência de quem atua há mais de
30 anos no mercado da beleza.

altez[®]
profissional

Rua Barão do Amazonas, 10
Bairro Diamantino – 95055-170
Caxias do Sul - RS - Brasil
+55 54 3733 6470

www.altez.com.br